



MANUAL DE CERRADURA ELECTRONICA

NOTA IMPORTANTE: LA PRIMERA VEZ QUE ABRA LA CAJA FUERTE USTED NECESITARA UTILIZAR LA LLAVE DE ANULACION. UNA VEZ ABIERTA LA CAJA, SE PUEDEN INSERTAR LAS BATERIAS, LAS BATERIAS INCLUIDAS SE ENCUENTRAN EN LA BOLSA PLASTICA JUNTO CON ESTE MANUAL.

LLAVE DE ANULACION

PARA UTILIZAR LA LLAVE DE ANULACION, GIRE SUAVEMENTE LA ALMOADILLA A LA IZQUIERDA, INSERTE LA LLAVE Y GIRELA. PARA ABRIR LA CAJA GIRE LA MANILLA.

INSTALACION DE LA BATERIA

ESTA CERRADURA REQUIERE 4 BATERIAS ALKALINAS AA (DOBLE A). BAJO UN USO NORMAL DEBEN DURAR UN AÑO. ESTA CERRADURA LE ALERTARA SOBRE LA BAJA DE BATERIA ILUMINANDO LA LUZ ROJA CUANDO SE PRESIONE CUALQUIER TECLA. INSTALE LAS BATERIAS EN EL COMPARTIMIENTO LOCALIZADO AL INTERIOR DE LA PUERTA. PARA PROBAR LAS BATERIAS INGRESE SU CODIGO DE SEGURIDAD. SI LAS BATERIAS ESTAN BAJAS LA LUZ ROJA SE PRENDERA MOMENTANEAMENTE.

INGRESANDO SU CODIGO DE SEGURIDAD

- 1.- UTILICE EL CODIGO DE SEGURIDAD PROGRAMADO DE FABRICA 1,5,9,#. LUEGO DE ABRIR LA CAJA LOCALICE EL PEQUEÑO BOTON ROJO DENTRO DE LA PUERTA.
- 2.- PRESIONE EL BOTON ROJO, SUELTELO Y ESCUCHARA UN BIP. LA LUZ AMARILLA DEL PANEL SE ACTIVARA Y PERMANECERA PRENDIDA POR UN PERIODO DE TIEMPO QUE LE PERMITIRA NGRESAR EL NUEVO CODIGO. SOLO PUEDE INGRESAR EL NUEVO CODIGO MIENTRAS LA LUZ AMARILLA SE ENCUENTRE ENCENDIDA. CON LA PUERTA ABIERTA INGRESE SU CODIGO DE SEGURIDAD PERSONAL DE 3 A 8 DIGITOS DE LARGO Y CONFIRME SU CODIGO INGRESANDO LA TECLA ASTERISCO *. CUANDO ABRA LA CAJA EN EL FUTURO, INGRESE SU CODIGO DE SEGURIDAD SEGUIDO DE LA TECLA #. ANTES DE CERRAR LA PUERTA PRUEBE SU CODIGO DE SEGURIDAD ASEGURANDOSE QUE SE LIBERA LA MANILLA.

NO CIERRE LA PUERTA ANTES DE ASEGURARSE DE QUE SU NUEVO CODIGO DE SEGURIDAD SE HA INGRESADO CORRECTAMENTE

SI EL CODIGO FALLA REPITA LOS PASOS DE ARRIBA HASTA QUE EL CODIGO ES ACEPTADO. SI UN CODIGO DE SEGURIDAD INCORRECTO ES INGRESADO TRES VECES SE BLOQUEARA AUTOMATICAMENTE POR 20 SEGUNDOS ANTES QUE OTRO CODIGO PUEDA SER INGRESADO. SI NUEVAMENTE OTROS TRES CODIGOS INCORRECTOS SON INGRESADOS, SE BLOQUEARA AUTOMATICAMENTE POR 5 MINUTOS. UNA VEZ INGRESADO EL CODIGO DE SEGURIDAD DE FABRICA DEBE GIRAR LA MANILLA EN EL SENTIDO DEL RELOJ PARA ABRIR LA CAJA. DISPONE DE 5 SEGUNDOS PARA GIRAR LA MANILLA ANTES DE QUE LA CERRADURA SE BLOQUEE NUEVAMENTE.

SISTEMA DE ALARMA

PRESIONE LAS TECLA 00 PARA ACTIVAR EL SISTEMA DE ALARMA. SI LA CERRADURA ES ALTERADA LA ALARMA SONARA POR 20 SEGUNDOS. PARA DETENER LA ALARMA INGRESE EL CODIGO DE SEGURIDAD O UTILICE LA LLAVE PARA ABRIR LA CAJA Y REMUEVA LAS BATERIAS.

ACTIVANDO Y DESACTIVANDO EL SONIDO DEL PANEL

PUEDE DESACTIVAR EL SONIDO DEL PANEL INGRESANDO EL CODIGO *633. ARA DEVOLVER EL SONIDO INGRESE CODIGO *66.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

NO MEZCLE BATERIAS NUEVAS Y USADAS. NO MEZCLE BATERIAS ALKALINAS CON NORMALES DE CARBON- ZINC O RECARGABLES NIKEL-CADMIO. LAS BATERIAS NO RECARGABLES NO SE DEBEN RECARGAR. LAS BATERIAS DEBEN SER INGRESADAS EN LA POLARIDAD CORRECTA. BATERIAS DESCARGADAS SE DEBEN REMOVER DE LA CAJA FUERTE.