

MANUAL DEL USUARIO

ARMAS DE FUEGO

REVOLVER

IMPORTANTE MENSAJE DE SEGURIDAD

**NO MANIPULE ESTA ARMA ANTES DE LEER
COMPLETAMENTE EL PRESENTE MANUAL**

PELIGRO

**NO LEER, ENTENDER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE ACOMPAÑAN
ESTE PRODUCTO CONLLEVARA A LESIONES CORPORALES GRAVES O MUERTE.**

- PONER UN CARGADOR VACIO EN EL ARMA Y PRESIONAR EL DISPARADOR DISPARARA UN CARTUCHO DEJADO EN LA RECAMARA. SIEMPRE VERIFIQUE Y ASEGURESE DE QUE NO HAY MUNICIONES EN LA RECAMARA AL MANIPULAR UN ARMA.
- NUNCA PORTE UN ARMA CARGADA Y CON BALA EN LA RECAMARA Y SIN SEGURO A NO SER QUE ESTE LISTO PARA DISPARAR.
- SIEMPRE ASEGURESE DE QUE EL ARMA ESTA DESCARGADA, SIN CARGADOR Y SIN BALA EN LA RECAMARA ANTES DE DESMONTARLA.
- NUNCA APUNTE SU ARMA A NADA QUE NO PRETENDE DISPARAR. SI LO HACE Y EL ARMA SE DISPARA PUEDE OCASIONAR, MUERTE, LESIONES O DAÑO A LA PROPIEDAD.
- NUNCA DEJE DESATENDIDA SU ARMA CON CARGADOR Y BALA EN LA RECAMARA. ESTA ES UNA CONDICION EXTREMADAMENTE PELIGROSA. SU ARMA FACILMENTE PUEDE OCASIONAR, MUERTE, LESIONES O DAÑO A LA PROPIEDAD.
- SIEMPRE CONSIDERE UN ARMA COMO SI ESTUVIESE CARGADA Y LISTA PARA DISPARAR.

ADVERTENCIA

- AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO SIEMPRE UTILICE PROTECTORES VISUALES Y AUDITIVOS. ESTO SE APLICA AL TIRADOR Y GENTE COLINDANTE.
- MANTENGA EL SEGURO MANUAL EN POSICION ASEGURADA HASTA QUE ESTE LISTO PARA DISPARAR.
- NUNCA PONGA EL DEDO EN EL DISPARADOR O EN EL GUARDAMONTE HASTA QUE ESTE LISTO PARA DISPARAR.

- NUNCA DISPARE UN ARMA SI NO LOGRA FUNCIONAR CORRECTAMENTE. SI SU ARMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE DEJE DE UTILIZARLA Y CONTACTE UN ARMERO CALIFICADO O DIRECTAMENTE AL COMERCIO DONDE LA ADQUIRIO.
- NUNCA DEJE UN ARMA CARGADA DESATENDIDA, ALGUIEN PODRIA DISPARARLA Y OCASIONAR, MUERTE, LESIONES O DAÑO A LA PROPIEDAD.
- NUNCA CONFIE EN LA PALABRA DE OTRA PERSONA EN CUANTO A QUE EL ARMA ESTA DESCARGADA Y SEGURA, VERIFIQUE Y ASEGURESE PERSONALMENTE DE LA CONDICION DEL ARMA.
- SEA CONCIENTE DE CUAL ES SU BLANCO Y DE LO QUE HAY DETRÁS DE EL ANTES DE PRESIONAR EL DISPARADOR. UN PROYECTIL PUEDE VIAJAR VARIOS MILOMETROS. SINO ESTA SEGURO, NO DISPARE.
- SIEMPRE VERIFIQUE EL ALMA DEL CAÑON POR OBSTRUCCIONES ANTES DE DISPARAR CUANDO EL ARMA ESTA DESARMADA. CUALQUIER OBSTRUCCION POR PEQUEÑA QUE SEA PUEDE OCACIONAR GRAVES DAÑOS O LESIONES AL TIRADOR.
- EN LA MAYORIA DE LOS PAISES ES ILEGAL QUE UN MENOR DE 18 AÑOS USE O MANIPULE UN ARMA SIN LA SUPERVISION DIRECTA DE UN ADULTO RESPONSABLE. EL ADULTO PROPIETARIO DEL ARMA DEBE ASEGURARSE DE QUE EL MENOR NO TOCA EL ARMA SIN SU SUPERVISION.
- USTED O CUALQUIER PERSONA A LA QUE USTED DA ACCESO A ESTE PRODUCTO DEBE LEER Y ENTENDER ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL ARMA. LUEGO DE LEER UNA VEZ ESTE MANUAL, VUELVA A LEERLO ESTA VEZ EXAMINANDO EL ARMA DESCARGADA PARA FAMILIARIZARSE CON LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN ESTE MANUAL. SI DESPUES DE LO ANTERIOR MANTIENE DUDAS DE COMO OPERAR ESTA ARMA DE MANERA SEGURA, CONTACTE A UN INSTRUCTOR CERTIFICADO DE ARMAS DE FUEGO POR MAS INSTRUCCIÓN.

FAMILIARIZANDOSE CON SU REVOLVER ANTES DE DISPARAR

NINGUN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL ARMA PUEDE REEMPLAZAR A UN ADECUADO ENTRENAMIENTO, PROCEDIMIENTOS DE MANEJO SEGURO DEL ARMA Y AL SENTIDO COMUN. CUANDO MANIPULE ESTA O CUALQUIER ARMA, SIMPRE APUNTE EL ARMA EN UNA DIRECCION SEGURA Y SIEMPRE CONCIERE ESTA U OTRA ARMA COMO SI ESTIVIESE CARGADA Y LISTA PARA DISPARAR.

LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE VEA CUIDADOSAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE MAS ABAJO Y QUE LOS SIGA CON CUIDADO PARA APRENDER LAS FUNCIONES BASICAS Y CARACTERISTICAS DE SU NUEVA ARMA. LE RECOMENDAMOS QUE GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS. SI TRANSFIERE LA PROPIEDAD DE ESTA ARMA INCLUYA EL MANUAL.

SIEMPRE APUNTE EL ARMA HACIA UNA DIRECCION SEGURA. MANTENGA EL DEDO FUERA DEL DISPARADOR Y DEL GUARDAMONTE. EMPUÑE EL ARMA DE MANERA FIRME. PRESIONE EL RETEN DEL TAMBOR Y MUEVA EL TAMBOR HACIA AFUERA HACIA LA IZQUIERDA, VERIFIQUE QUE NO HAY BALAS EN EL TAMBOR. DE HABER PRESIONE LA VARILLA DE EXTRACCION Y RETIRE LAS BALAS DEL TAMBOR.

MANEJANDO UNA BALA PERCUTADA Y NO DISPARADA

EN CASO DE QUE EXISTA DISPARO FALLIDO POR QUE UN CARTUCHO PERCUTADO NO REVIENTA HAGA LO SIGUIENTE: MANTENGA SU ARMA APUNTANDO AL BLANCO POR AL MENOS 30 SEGUNDOS. ESTE TIEMPO PERMITE A UN FULMINANTE CON RETARDO HACER IGNICIÓN. LUEGO DE AL MENOS 30 SEGUNDOS Y APUNTANDO SU ARMA A UNA DIRECCION SEGURA, PRESIONE EL RETEN DEL TAMBOR Y EXPULSE LAS MUNICIONES.

DEJE DE DISPARAR DE INMEDIATO, DESCARGUE EL ARMA E INSPECCIONE EL CAÑÓN Y MECANISMOS DE DISPARO SI:

- EL ARMA TIENE DIFICULTAD PARA ALIMENTAR LA RECAMARA CON MUNICION O SI EXPERIMENTA UNA RESISTENCIA INUSUAL AL ALIMENTAR LA RECAMARA.
- UN CARTUCHO PERCUTADO NO REVIENTA.
- EL SONIDO DE UN DISPARO SUENA DEBIL O ANORMAL

CONTINUAR EL USO DE SU ARMA CON ALGUNA DE LAS SITUACIONES ANTERIORES PUEDE TRANSFORMARLA EN PELIGROSA Y SIN ARREGLO.

PELIGRO

EL ARMA DEBE ESTAR DESCARGADA Y CON SU ARMA APUNTANDO EN DIRECCION SEGURA.

LIMPIEZA

LIMPIE TODA EL ARMA Y EN ESPECIAL EL CAÑÓN PARA ELIMINAR RESIDUOS DE POLVORA. LUEGO APLIQUE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE LUBRICANTE AL INTERIOR DEL CAÑÓN Y PARTES METALICAS.

MUNICION

UTILICE SOLAMENTE MUNICION DE FABRICA DE ALTA CALIDAD EN SU ARMA. NUNCA UTILICE MUNICIONES QUE ESTEN MOJADAS, SUCIAS, CURVADAS, CORROIDAS O DAÑADAS DE CUALQUIER FORMA.

ASEGURECE DE UTILIZAR LA MUNICION DEL CALIBRE CORRESPONDIENTE AL DE SU REVOLVER. EL CALIBRE ESTA GRABADO EN LA CORREDERA DEL ARMA. UTILIZAR OTRO CALIBRE OCACIONARA DAÑO AL ARMA Y POSIBLEMENTE LESIONES, MUERTE, O DAÑO A LA PROPIEDAD.

NO UTILIZAR MUNICION RECARGADA. MUNICION DE DUDOSA PROCEDENCIA RECARGADA PUEDE DAÑAR EL ARMA Y OCACIONAR LESIONES AL TIRADOR Y PERSONAS COLINDANTES.

NO UTILIZAR MUNICION +P EN ESTA ARMA ESTE TIPO DE MUNICION DISPARA CON PRESIONES DE RECAMARA QUE EXCEDEN LOS ESTANDARES DE LA INDUSTRIA PARA MUNICION DE FABRICA.

PRECAUCION: LA MUNICION UTILIZADA EN ESTA ARMA CONTIENE PLOMO. EL USO DE ESTA ARMA PUEDE EXPONERLO AL PLOMO, SUSTANCIA DAÑINA PARA SU SALUD. DISPARAR MUNICION FULL METAL JACKET REDUCE ALTAMENTE SU EXPOSICION AL PLOMO. SIEMPRE LAVE BIEN SUS MANOS DESPUES DE LIMPIAR Y MANIPULAR SU ARMA.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

POR FAVOR GUARDE LA CAJA CON QUE VIENE EL ARMA QUE ADQUIRIO. ESTA CAJA ES IDEAL PARA TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DEL ARMA. EL MANUAL EN SU CAJA DEBE SER TRASPASADO A NUEVOS DUEÑOS DEL ARMA.

PRECAUCION: NUNCA DEJE SU ARMA DESATENDIDA HASTA QUE LA HAYA DESCARGADO Y ASEGURE SU ARMA DE MANEJOS Y USO NO AUTORIZADOS.

ANTES DE ALMACENAR O DEJAR EL ARMA DESATENDIDA

- REMUEVA TODA MUNICION DEL ARMA, DE SU ROPA, Y DE LA ZONA DE TIRO. PONGA LA MUNICION NO DISPARADA EN UN CONTENEDOR SEGURO Y EN UN LUGAR SEPARADO DEL ARMA.
- PONGA EL ARMA DESCARGADA EN UN LUGAR DE ALMACENAMIENTO ADECUADO, CAJA O FUNDA.
- MANTENGA ESTA Y TODAS LAS ARMAS ASEGURADAS BAJO LLAVE, FUERA DE VISTA, FUERA DE ALCANCE DE CUALQUIER USO NO AUTORIZADO.
- SIEMPRE MANTENGASE ALERTA DEL RIEGO DE LAS ARMAS INCLUSO ALMACENADAS.
- VERIFIQUE EL ALMACENAMIENTO DE LAS ARMAS FRECUENTEMENTE PARA ASEGURARSE DE QUE LA UBICACION ESTA ASEGURADA Y NO HA SIDO VIOLADA EN NINGUNA MANERA.

PRECAUCION: ALMACENE ARMAS Y MUNICIONES POR SEPARADO, BAJO LLAVE, FUERA DE VISTA Y DEL ALCANCE DE NIÑOS, MENORES Y ADOLESCENTES.

ANTES DE TRANSPORTAR EL ARMA DEBE ASEGURARSE DE QUE ESTA DESCARGADA

CONSULTE SU AUTORIDAD FISCALIZADORA LOCAL DE LEY DE ARMAS SOBRE REGLAS DE TRANSPORTE EN SU REGION. NUNCA DESPACHE ARMAS Y MUNICIONES EN CONJUNTO YA QUE EN LA MAYORIA DE LAS REGIONES ES ILEGAL.