

MANUAL DEL USUARIO Y REFERENCIAS DE SEGURIDAD

PARA TODOS LOS MODELO STI 1911 Y 2011



REFERENCIAS DE SEGURIDAD Y MANUAL DEL PROPIETARIO

STI INTERNATIONAL, INC.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y REGLAS DE SEGURIDAD PRESENTES EN ESTE MANUAL ANTES DE MANEJAR SU ARMA DE FUEGO. UN MANEJO INADECUADO DE SU ARMA REPRESENTA UN PELIGRO PARA SU PERSONA, SU FAMILIA Y SU PROPIEDAD.

STI SE ESFUERZA EN FABRICAR LA MEJOR ARMA DEL MERCADO Y OTORGAR EL MEJOR SERVICIO AL CLIENTE, PERO EXISTEN REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO A LOS QUE USTED COMO DUEÑO DEBE ADHERIR. PARA FABRICAR UN ARMA DE ESTA CALIDAD Y PRECISIÓN SE UTILIZAN TOLERANCIAS MUY CERRADAS EN TODOS SUS COMPONENTES POR LO QUE ELLOS DEBEN MANTENERSE LIBRES DE CONTAMINACION Y BIEN ACEITADOS PARA ASEGURAR SU VIDA UTIL. NO REALIZAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO PUEDE OCACIONAR LA FALLA O MOVIMIENTO DE LOS COMPONENTES Y PERDIDA DE LA GARANTIA.

TENENCIA RESPONSABLE: LA NECESIDAD DE INSTRUIRSE

PRECAUCION:

LAS ARMAS DE FUEGO SON POTENCIALMENTE PELIGROSAS, LETALES Y SUJETAS A CONTROL DE LEY.

POSEER UN ARMA IMPLICA ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LA LEY DE CONTROL DE ARMAS Y DE PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DEL PELIGRO RESULTANTE DE SU MAL MANEJO.

SE RECOMIENDA ENFATICAMENTE QUE EL USUARIO RECIBA INSTRUCCIÓN EN EL MANEJO SEGURO Y APROPIADO DEL ARMA POR PARTE DE UN INSTRUCTOR COMPETENTE ANTES DE MANEJAR ESTA O CUALQUIER ARMA DE FUEGO.

AQUELLAS PERSONAS NO FAMILIARIZADAS CON ARMAS NO DEBEN REMOVER ESTA DE SU EMBALAJE ANTES DE COMPLETAR EXITOSAMENTE UN CURSO COMPLETO DE INSTRUCCIÓN POR PARTE DE UN INSTRUCTOR COMPETENTE, EN EL MANEJO SEGURO Y APROPIADO DEL ARMA Y CON ENFACIS EN ARMAS DE PUÑO SEMI AUTOMÁTICAS.

TENENCIA RESPONSABLE: PRECAUCIONES GENERALES

ESTE PREPARADO: EL USO SEGUO DEPENDE DE ESTAR PREPARADO. SIEMPRE TENGA EL EQUIPO Y ACCESORIOS ADECUADO. LA CLAVE ES PROTEGERSE A UD. MISMO DE DISTRACCIONES Y CONDICIONES ADVERSAS. ADECUADA PLANIFICACION Y ACCESOTIOS LE PERMITIRA UTILIZAR SU ARMA DE MANERA COMODA Y ASI LE DARA LA TRANQUILIDAD DE ENFOCARSE EN LA SEGURIDAD.

PROTECCION AUDITIVA: SU ARMA PRODUCE RUIDOS DE ALTO NIVEL AL DISPARARSE. PROEJA SUS OIDOS DE LA EXPOSICION DAÑINA A ALTOS DECIBELES CON PRODUCTOS DE ATENUACION DE RUIDO. EL DAÑO AUDITIVO ES ACUMULATIVO Y PUEDE LLEGAR A UNA PERDIDA AUDITIVA TOTAL.

PROTECCION VISUAL: AL DISPARAR, SI NO PROTEGE SUS OJOS PUEDE CAUSAR DAÑOS. SIEMPRE PROTEJA SUS OJOS CON LENTES RESISTENTES AL IMPACTO. SI ES NECESARIO BAJO ELLOS UTILICE LENTES DE PRESCRIPCIÓN PARA PODER VER CLARAMENTE SU ARMA Y EL BLANCO. LENTES POLARIZADOS SOLO DEBEN UTILIZARSE EN CONDICIONES DE LUZ ADECUADAS. LENTES DE PROTECCION DEBEN PROTEGER DE IMPACTOS, GASES CALIENTES, POLVORA, VAINILLAS, POLVO, VIENTO, SOL O CUALQUIER CONDICION AMBIENTAL QUE LE PONGA EN RIESGO A USTED O OTROS.

PROTECCION CORPORAL: VISTA ROPA ADECUADA PARA PROTEGER SU CUERPO. SU CUERPO DEBE PROTEGERSE DEL DISPARO DEL ARMA Y VAINILLAS EYECTADAS QUE ESTAN A ALTA TEMPERATURA Y PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS. ASEGURESE DE LLEVAR ROPA CONFORTABLE, DE SU TALLA Y SEGÚN LA ESTACION. NO VISTA ROPA QUE SEA MOLESTA E INFLUYA EN UNA MANIPULACION INSEGURA DEL ARMA.

SEA RESPONSABLE: LA SEGURIDAD DEPENDE DE USTED. UN DUEÑO RESPONSABLE RESPETA EL DERECHO Y PRIVILEGIO DE LA TENENCIA DE ARMAS. UN DUEÑO RESPONSABLE APRENDE Y OBEDECE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CONSIDERA TODA ARMA COMO SI SIEMPRE ESTUVIESE CARGADA. TENGA CONCIENCIA DE QUE USTED ES RESPONSABLE DE SU PROPIA SEGURIDAD Y DE LA DE OTROS CERCANOS ALREDEDOR DEL ARMA.

TENENCIA RESPONSABLE: NIÑOS Y ARMAS

PRECAUCION: MANTENGA LAS ARMAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITAN QUE EL ARMA SEA DESCUBIERTA POR NIÑOS. MANTENGA EL ARMA Y SUS MUNICIONES BAJO LLAVE, FUERA DE VISTA Y DEL ALCANCE DE NIÑOS.

PRECAUCION: LOS NIÑOS DEBEN SER ALERTADOS DEL PELIGRO QUE REPRESENTA EL USO Y ALMACENAMIENTO INADECUADO DE LAS ARMAS Y SE DEBEN INSTRUIR EN REPORTAR DE INMEDIATO UN INESPERADO ENCUENTRO CON ARMAS A UNJ ADULTO RESPONSABLE.

NIÑOS MENORES Y ADOLESCENTES NO DEBEN TENER ACCESO A ARMAS SIN LA ADECUADA SUPERVISION DE UN ADULTO. MANTENGA ARMAS Y MUNICIONES GUARDADAS CON LLAVE LEJOS EN UN LUGAR SEGURO, INAXESIBLE A MENORES Y ADOLESCENTES. EL PADRE, GUARDIAN O ADULTO RESPONSABLE DEBE ESTAR AL TANTO DE LAS LEYES Y RESTRICCIONES RESPECTO DEL USO DE ARMAS POR MENORES O ADOLESCENTES Y APLICAR EL CRITERIO ADECUADO A SU UTILIZACION. EL PADRE, GUARDIAN O ADULTO RESPONSABLE DEBE ESTAR CONSIENTE DE LA RESPONSABILIDADADICIONAL DEL USO DE ARMAS POR MENORES O ADOLESCENTES Y ASEGURARSE DE ENTREGAR UNA INSTRUCCIÓN CERCANA Y COMPETENTE ANTES DE SU USO. ASEGURESE DE DEJAR CLARO A MENORES O ADOLESCENTES QUE UNA ARMA NO ES UN JUGUETE Y QUE NO SE USAN PARA JUGAR.

TENENCIA RESPONSABLE: REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD CON ARMAS

1. NO DEPENDA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE SU ARMA. TRATE TODA ARMA COMO SI ESTUVIESE CARGADA Y LISTA PARA DISPARAR TODO EL TIEMPO.
2. NUNCA APUNTE A NADA NI NADIE QUE NO DESEE DISPARAR. MANTENGA EL CAÑON SIEMPRE SIN APUNTAR A NADIE Y EN UNA DIRECCION SEGURA.
3. NUNCA POSICIONE SU DEDO EN EL DISPARADOR HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE UN BLANCO AL QUE DESEE DISPARAR.
4. NO DISPARE A NOSER DE QUE ESTE ABSOLUTAMENTE SEGURO DE SU BLANCO Y DE LO QUE EXISTE DETRÁS DE EL.
5. NUNCA CONSUMA BEBIDAS ALCOHOLICAS O DROGAS ANTES O DURANTE EL USO DE ARMAS DE FUEGO.
6. SIEMPRE VERIFIQUE EL CAÑON POR OBSTRUCCIONES. UTILICE SOLO MUNICIONES DEL TIPO ADECUADO A SU ARMA.
7. NUNCA DEJE SU ARMA DESATENDIDA HASTA QUE LA DESCARGUE Y ASEGURE CONTRA MANIPULACIONES O USOS NO AUTORIZADOS.
8. NUNCA PORTE UN ARMA CARGADA CUANDO TREPE UN ARBOL, CRUCE UNA REJA, SALTE SOBRE UN ABSTACULO O ATRAVIESE UN ÁERA EN QUE SE PUEDA TROPEZAR, RESBALAR, O CAER.
9. SIEMPRE UTILICE PROTECCION VISUAL Y AUDITIVA ADECUADA AL DISPARAR.
10. GUARDE ARMAS Y MUNICIONES SEPARADAMENTE, FUERA DE LA VISTA Y ALCANCE DE NIÑOS MENORES O ADOLESCENTES.

SU NUEVA ARMA STI: DESCRIPCION GENERAL

SU NUEVA PISTOLA STI FUNCIONA EN ACCION SIMPLE, CON UNA RECUPERACION CORTA Y DE RECARGA AUTOMÁTICA, O MAS COMUNMENTE LLAMADA SEMI-AUTOMATICA. UNA PISTOLA SEMI AUTOMATICA DISPARA UN UNICO CARTUCHO Y DE MANERA AUTOMÁTICA RECARGA UN NUEVO CARTUCHO EN LA RECAMARA CADA VEZ QUE PRESIONA EL DISPARADOR. ESTE PROCESO SE REPITE HASTA QUE NO QUEDEN MAS CARTUCHOS EN EL CARGADOR PARA RECARGAR. LA CORREDERA PERMANECERA ABIERTA UNA VEZ QUE SE DISPARE EL ULTIMO CARTUCHO DEL CARGADOR. EL TERMINO 2011 SE APLICA A LA VERSION DE CARGADOR BIFILAR DE LA 1911 QUE ES DE CARGADOR MONOFILAR. FUERA DE ALGUNAS DIFERENCIAS ESTRUCTURALES, TANTO 2011 COMO 1911 FUNCIONAN DE IGUAL MANERA Y LOS METODOS DE USO PRESENTADOS EN ESTE MANUAL SE APLICAN POR IUAL A AMBAS PLATAFORMAS.

COMPONENTES DE SEGURIDAD:

LAS PISTOLAS STI POSEEN UN SEGURO MECANICO DE EMPUÑADURA Y UN DISPOSITIVO DE SEGURO DE PULGAR PARA AYUDARLE AL USO SEGURO DE SU ARMA. CUANDO ESTAN EN USO ESTOS PROVEEN DE PROTECCION ADICIONAL EN CONTRA DE UNA DESCARGA ACCIDENTAL AL PREVENIR QUE EL DISPARADOR LIBERE EL MARTILLO Y ESTE IMPACTE EL PÉRCUTOR.


EL SEGURO DE EMPUÑADURA AYUDA PREVINIENDO QUE EL ARMA DISPARE MIENTRAS NO SE PRESIONA EL SEGURO DE EMPUÑADURA.

EL SEGURO DE PULGAR, BLOQUEA LA CORREDERA Y RESTRINGE SU MOVIMIENTO. TAMBIEN PREVIENE QUE EL CIERRE LIBERE EL MARTILLO IMPIDIENDO QUE GOLPEE EL PERCUTOR. ESTE SEGURO SOLO PUEDE APLICARSE CUANDO EL MARTILLO SE ENCUENTRA EN POSICION DE PREPARADO LISTO PARA DISPARAR. EN ALGUNOS MODELOS DE STI EL SEGURO DE PULGAR PUEDE OPERARSE DESDE AMBOS LADOS DEL ARMA.

NOTA: LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PROVEEN UNA LIMITADA CANTIDAD DE PROTECCION Y COMO CUALQUIER MECANISMO PUEDEN FALLAR SORPRESIVAMENTE. NUNCA APUNTE UN ARMA A NADA NI NADIE QUE NO PRETENDA DISPARAR.

LOS COMPONENTES BASICOS DE SU PISTOLA STI

- 1.- MARTILLO
- 2.- ALZA DE MIRA
- 3.- SEGURO DE PULGAR
- 4.- SEGURO DE EMPUÑADURA
- 5.- CUERPO
- 6.- CORREDERA
- 7.- RETEN DE CORREDERA
- 8.- RETEN DE CARGADOR
- 9.- DISPARADOR
- 10.- GUARDAMONTE
- 11.- PUNTO DE MIRA
- 12.- CAÑON
- 13.- MAGWEL (OPCIONAL)



STI PRODUCE UNA SERIE DE MODELOS DE PISTOLAS SEMI AUTOMATICAS EN DIFERENTES CALIBRES. PARA IDENTIFICAR SU MODELO DE ARMA MIRE EL GRAVADO EN EL LADO IZQUIERDO DEL ARMA. INCLUYE EL NOMBRE DEL MODELO Y A VECES UN NUMERO QUE REPRESENTA EL ALRGO DEL CAÑON. EL CALIBRE Y TIPO DE MUNICION QUE DEBE UTILIZAR SE ENCUENTRA GRABADO EN EL CAÑON. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A UN DISTRIBUIDOR STI O ARMERO CALIFICADO. NO INTENTE CARGAR EL ARMA CON MUNICIONES SI TIENE DUDAS SOBRE QUE CALIBRE UTILIZAR.

EL USO SEGURO Y APROPIADO DE ESTA ARMA REQUIERE UN COMPLETO CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE CADA COMPONENTE MECANICO DEL ESQUEMA DESPLEGADO ARRIBA.

ANTES DE CARGAR ESTA ARMA:

- APRENDA A RECONOCER E IDENTIFICAR CADA COMPONENTE DE SU PISTOLA STI.
- COMPRENDA COMO OPERAR DE MANERA SEGURA ESTA ARMA LEYENDO CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL Y LAS SIGUIENTES PAGINAS.
- SIGA PASO A PASO LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE MANUAL CON LA RECAMARA VACÍA, CARGADOR FUERA DEL ARMA Y CAÑÓN APUNTANDO EN UNA DIRECCION SEGURA.
- PRACTIQUE LA OPERACIÓN DE ESTA ARMA ESTANDO DESCARGADA. CONTINUE LA PRACTICA HASTA FAMILIARIZARSE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARMA Y SE SIENTA CAPAZ Y COMODO DE MANEJARLA DE MANERA SEGURA.
- REPITA FRECUENTEMENTE ESTOS PASOS PARA ASEGURAR CONDICIONES DE TIRO SEGURAS.
- REVISE PERIODICAMENTE ESTE MANUAL DE OPERACION Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD. SI NO HA MANIPULADO ARMAS RECIENTEMENTE ESTE SEGURO DE LEER ESTE MANUAL ANTES DE CARGAR EL ARMA CON MUNICIONES VIVAS.

SU NUEVA ARMA STI: MUNICIONES

PRECAUCION: SIEMPRE MANTENGA EL ARMA Y SUS MUNICIONES BAJO LLAVE, FUERA DE VISTA Y DEL ALCANCE DE NIÑOS. NO CARTGUE ESTA U OTRA ARMA CON MUNICION VIVA MIENTRAS APRENDE SOBRE SU OPERACIÓN.

ANTES DE CARGAR CUALQUIER ARMA CON MUNICION:

- ASEGURESE DE QUE EL CALIBRE ES EL ADECUADO A SU ARMA. MUNICIONES DE FABRICA POSEEN GRABADO EL CALIBRE EN EL CULOTE. SU PISTOLA STI TIENE GRABADO EL CALIBRE EN EL CAÑÓN.
- NO TRATE DE DISPARAR ESTA ARMA SI TIENE DUDAS DEL CALIBRE A UTILIZAR. UTILICE SOLO MUNICION DE FABRICA, LIMPIA, SECA, ORIGINAL, DE ALTA CALIDAD, EN BUENAS CONDICIONES. NO UTILICE MUNICION SIN MARCA O DE RECARGA DE ORIGEN DESCONOCIDO.
- NO UTILICE MUNICIONES CON CASQUILLOS PARTIDOS, CON MARCAS O GOLPES NI PROYECTILES CON SIGNOS DE HABER SIDO DAÑADOS.
- RETIRE MUNICION NO DISPARADA DEL ARMA DE INMEDIATO DESPUES DE SER USADA Y ALMACENE EN UN CONTENEDOR APROPIADO.
- SIEMPRE MANTENGA LA MUNICION ALEJADA DEL CALOR Y DEL FUEGO.

LAS PISTOLAS STI PUEDEN SER DISPARADAS DE MANERA SEGURA CUANDO SE UTILIZA MUNICION FABRICA CON ESPECIFICACIONES Y VELOCIDADES ESTÁNDAR. STI NO ACEPTA RESPONSABILIDADES POR RECLAMOS EN CONTRA DE STI PROVOCADOS POR USO DE CUALQUIER OTRO TIPO DE MUNICION O DE MUNICIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS TOLERANCIAS DE LAS NORMAS SAAMI.

PREPARANDOSE PARA DISPARAR: PREPARACION Y MANEJO DEL ARMA

PRECAUCION: NO DESCANCE EN LOS SEGUROS MECANICOS DE SU ARMA. SIEMPRE TRATE TODA ARMA COMO SI ESTUVIESE CARGADA Y LISTA PARA DISPARAR.

CUANDO SE TOMA CUALQUIER ARMA:

- NUNCA TOME UN ARMA POR EL LADO DE LA BOCA DEL CAÑON.
- NUNCA ACEPTE LA PALABRA DE NINGUNA PERSONA DICHIENDO QUE EL ARMA NO ESTA CARGADA AL RECIBIRLA DE ESA PERSONA, SIEMPRE VERIFIQUE QUE NO HAY MUNICION EN LA RECAMARA DEL CAÑON DEL ARMA MIENTRAS MANTIENE EL ARMA APUNTANDO A UNA DIRECCION SEGURA.
- SIEMPRE VERIFIQUE QUE NO HAY MUNICION EN LA RECAMARA. PRIMERO DEBE SACAR EL CARGADOR DEL ARMA Y LUEGO LLEVAR EL CARRO HACIA ATRÁS Y VERIFICAR TANTO AL TACTO COMO VISUALMENTE QUE NO HAY UNA MUNICION.

ANTES DE DISPARAR CUALQUIER ARMA:

- VERIFIQUE LA CONDICION DEL ARMA. VERIFIQUE LA LIMPIEZA Y SI OPERA CON FACILIDAD. NUNCA UTILICE UN ARMA SUCIA O MOJADA O UNA QUE ESTE ACEITADA EN EXCESO. UN ARMA SUCIA PUEDE TORNARSE PELIGROSA AL SER DISPARADA.
- CONSULTE UN MEDICO SI ESTA TOMANDO MEDICAMENTOS PARA ASEGURARSE DE QUE SUS SENTIDOS NO SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y SU JUICIO NO SE VERA AFECTADO, DE MANERA QUE PUEDA MANIPULAR Y DISPARAR UN ARMA DE MANERA SEGURA.
- VERIFIQUE QUE SU MURO PARABALAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

PRECAUCION: NUNCA TOME BEBIDAS ALCOHOLICAS O CONSUMA DROGAS ANTES O DURANTE UNA PRACTICA DE TIRO.


PREPARANDOSE PARA DISPARAR: ALIMENTANDO EL CARGADOR

PREPARAR EL ARMA PARA DISPARAR REQUIERE DE TRES PASOS BASICOS: ALIMENTAR EL CARGADOR CON MUNICION, INSERTAR EL CARGADOR EN EL ARMA Y LLEVAR LA PRIMERA MUNICION A LA RECAMARA. TODOS LOS MODELOS STI 1911 O 2011 USAN ESTOS MISMOS TRES PASOS.

PRECAUCION: ALIMENTE EL CARGADOR CUIDADOSAMENTE. EVITE DEJAR CAER EL CARGADOR O LA MUNICION YA QUE SE PUEDEN DAÑAR O OCURRIR UNA DESCARGA ACCIDENTAL. REALICE LA ALIMENTACION EN UNA ZONA DE TRABAJO EN QUE SEA FACIL SI UNA MUNICION ACCIDENTALMENTE CAE, ENCONTRARLA SOBRE EL AREA DE TRABAJO. LA ZONA DE TRABAJO DEBE ESTAR A UNA ALTURA COMODA Y LOCALIZADA EN UNA ZONA LIBRE DE DISTRACCIONES.

1.- TOME EL CARGADOR CON EL ELEVADOR HACIA ARRIBA Y APUNTANDO HACIA ADELANTE COMO EN LA IMAGEN DE ABAJO.


2.- CON SU OTRA MANO INSERTE UNA MUNICION PRESIONANDO HACIA ABAJO Y ATRAS HASTA QUE QUEDE EN LA POSICIÓN ADECUADA. EL FULMINANTE Y EL CULOTE DE LA VAINILLA DEBEN QUEDAR EN CONTACTO CON LA PARED METALICA TRASERA DEL CARGADOR. REPITA LA OPERACIÓN HASTA QUE EL CARGADOR SE LLENE.



PREPARANDOSE PARA DISPARAR: INSERTANDO EL CARGADOR

PRECAUCION: MANTENGA LA BOCA DEL CAÑÓN SIN APUNTARSE A USTED MISMO Y A UN LUGAR SEGURO. NO UTILICE CARGADORES QUE PRESENTEN SEÑALES DE DAÑO, TRIZADURAS O EXCESO DE USO. CONSULTE UN ARMERO CALIFICADO SI EL CARGADOR FALLA EN ENTRAR O MANTENERSE DENTRO ASEGURADO O SI NO VUELVE A SALIR, O SI ALIMENTE LA RECAMARA DEL ARMA DE MANERA ERRÁTICA.

- 1.- VERIFIQUE SI HAY SUCIEDAD EN EL PUERTO DE ENTRADA DEL CARGADOR EN LA CACHA Y LIMPIE SEGUN LA NECESIDAD.
- 2.- SOSTENGA DE MANERA SEGURA CON EL PUERTO DE ENTRADA MIRANDO HACIA ABAJO COMO SE VE EN LA IMAGEN.
- 3.- INSERTE LA PUNTA DEL CARGADOR EN EL PUERTO DE ENTRADA CON EL ELEVADOR MIRANDO HACIA ADELANTE Y EL ANGULO DEL CARGADOR PAREADO AL DE LA EMPUÑADURA DEL ARMA COMO SE VE EN LA IMAGEN.
- 4.- EMPUJE EL CARGADOR HACIA ADETRÁS HASTA QUE SE FIJE DE MANERA SEGURA CON EL RETEN DEL CARGADOR.




PREPARANDOSE PARA DISPARAR: ALIMENTANDO LA RECAMARA DEL CAÑÓN

PRECAUCION: MANTENGA LA BOCA DEL CAÑÓN SIN APUNTAR A NADIE Y EN UNA DIRECCION SEGURA. PARA ESTA OPERACIÓN EL SEGURO DE PULGAR DEBE ESTAR EN POSICION DE LISTO O FUEGO Y EL ARMA ESTARA EN CONDICIONES DE DISPARAR UNA BALA. SU DEDO INDICE SE DEBE ENCONTRAR FUERA DEL DISPARADOR Y FUERA DEL GUARDA MONTE A NO SER QUE SE LE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS INSTRUCCIONES.

1.- LLEVE LA CORREDERA TOTALMENTE HACIA ATRAS E INSPECCIONE LA RECAMARA POR SUCIEDAD O DESECHOS. SI SE REQUERE LIMPIEZA PRESIONE EL RETEN DE LA CORREDERA HACIA ARRIBA PARA MANTENERLA ATRAS.

2.- ALIMENTE LA RECAMARA DEL CAÑÓN LLEVANDO LA CORREDERA TOTALMENTE HACIA ATRÁS Y PERMITALE VOLVER POR SI MISMA HACIA ADELANTE. NO INTERFIERA CON SU MOVIMIENTO HACIA ADELANTE.



3.- ACTIVE EL SEGURO DE PULGAR LLEVANDOLO A LA POSICION DE ASEGURADO HASTA QUE HAYA ELIGIDO UN BLANCO Y ESTE PREPARADO PARA DISPARAR.

DISPARANDO EL ARMA: PRECAUCIONES GENERALES

PRECAUCION: NO DISPARE A NO SER QUE ESTE ABSOLUTAMENTE SEGURO DE CUAL ES SU BLANCO Y QUE HAY DETRÁS DE EL. MANTENGA LA BOCA DEL CAÑÓN SIN APUNTARSE A USTED MISMO NI A NADIE Y EN UNA DIRECCION SEGURA. HASTA QUE NO HAYA SELECCIONADO UN BLANCO Y ESTE LISTO PARA DISPARAR, MANTENGA EL SEGURO DE PULGAR ACTIVADO EN POSICION ASEGURADO.

ANTES DE DISPARAR SU ARMA POR PRIMERA VEZ: PARA ASEGURAR UNA PRACTICA DE TIRO SEGURA Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ARMA LA PRIMERA VEZ QUE SE VA A DISPARAR, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LUBRICACION Y ASEO EN LAS PAGINAS DE ESTE MANUAL.

PARA ASEGURAR CONDICIONES DE TIRO SEGURAS:

- SIEMPRE MANEJE UN ARMA CARGADA DE MANERA RESPONSABLE.
- SIEMPRE SIGA LAS PRECAUCIONES Y REGLAS DE SEGURIDAD TODO EL TIEMPO.
- SIEMPRE MANTENGA EL ARMA SIN APUNTAR A NADIE Y EN UNA DIRECCION SEGURA.
- SIEMPRE MANTENGA EL SEGURO DE PULGAR ACTIVADO EN POSICION ASEGURADO CUANDO EL ARMA ESTA CON BALA EN RECAMARA Y LISTA PARA DISPARAR.
- NUNCA LIBERE EL SEGURO DE PULGAR HASTA QUE ESTE APUNTANDO SU ARMA SOBRE SU BLANCO DESEADO Y ESTE LISTO PARA DISPARAR
- SIEMPRE POSICIONESE EN UN LUGAR SUFICIENTEMENTE LEJOS DE OTRAS PERSONAS PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DE TODOS AL DISPARAR.
- SIEMPRE APRIETE EL DISPARADOR CON SU DEDO INDICE LENTAMENTE Y HACIA ATRÁS CUANDO ESTE DISPARANDO. NO APRIETE EL DISPARADOR BRUSCAMENTE NI EN OTRA DIRECCION QUE NO SEA HACIA ATRÁS, NI UTILICE OTRO DEDO DIFERENTE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
- NUNCA DISPARE UN ARMA EN UNA POSICION DE TIRO INESTABLE.
- NUNCA TOME BEBIDAS ALCOHOLICAS O CONSUMA DROGAS ANTES O DURANTE UNA PRACTICA DE TIRO. EN CASO DE TOMAR MEDICAMENTOS, CONSULTE A SU MEDICO SOBRE POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUDIERAN INTERFERIR CON SU HABILIDAD PARA MANEJAR EL ARMA DE MANERA SEGURA.
- NUNCA DISPARE A UNA SUPERFICIE DURA O A LA SUPERFICIE DEL AGUA. ASEGURESE DE TENER UN MURO PARABALAS ADECUADO.

DISPARANDO EL ARMA: EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO

PRECAUCION: NUNCA INTENTE SOLUCIONAR UN MAL FUNCIONAMIENTO USTED MISMO ANTES DE COMPLETAR UN CURSO DE ENTRENAMIENTO CON UN INSTRUCTOR CALIFICADO.

- MAL FUNCIONAMIENTOS OCURREN POR EL MAL MANEJO DEL ARMA, MUNICION DEFECTUOSA, O PRODUCTO DE PARTES DAÑADAS. UNA FALLA SE PUEDE RECONOCER POR EJEMPLO CUANDO HAY MALA ALIMENTACION DE LA RECAMARA O POR NO EXPULSAR CORRECTAMENTE UN CASQUILLO.
- REMEDIAR ESTAS FALLAS REQUIERE DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO Y NO SE DEBE REALIZAR SIN COMPLETAR UN CURSO DE INSTRUCCIÓN DE TIRO POR UN INSTRUCTOR ACREDITADO EN EL USO SEGURO DE ARMAS SEMI AUTOMATICAS.
- EL FABRICANTE STI INTERNATIONAL INC NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTOS QUE OCURREN COMO RESULTADO DE ABUSO DEL USUARIO, NEGLIGENCIA, O NO CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL.
- NUNCA INTENTE SACAR UNA MUNICION O CASQUILLO DE LA RECAMARA O DEL EXTRACTOR CON SUS DEDOS.
- NUNCA UTILICE FUERZA EN EXCESO PARA REMEDIAR UN ATASCO O TRATE DE SACAR UNA MUNICION ATASCADA CON UNA HERRAMIENTA O OBJETO QUE PUEDA DAÑAR EL ARMA O ACTIVAR LA MUNICION.

PRECAUCION: SIEMPRE HAGA EXAMINAR UN ARMA CON MAL FUNCIONAMIENTOS POR UN ARMERO CALIFICADO.

DISPARANDO EL ARMA: EN CASO DE QUE NO SE DISPARA EL ARMA AL INTENTARLO

PRECAUCION: NUNCA APUNTE CON EL ARMA A ALGO QUE USTED NO INTENTA O NO DESEA DISPARAR. SIEMPRE MANTENGA LA BOCA DEL CAÑÓN SIN APUNTAR A NADIE Y EN UNA DIRECCION SEGURA.

SI UNA ARMA NO DISPARA.....

- SIEMPRE MANTENGA EL CAÑÓN APUNTANDO EN DIRECCION A SU BLANCO. UNA MUNICION PUEDE REALIZAR UNA IGNICION RETARDADA Y DISPARARSE INESPERADAMENTE LUEGO MDE UN MINUTO DE HABER SIDO PERCUTADA.
- SIEMPRE REMUEVA PRIMERO EL CARGADOR ANTES DE TRATAR DE DETERMINAR LA CAUSA. VERIFIQUE QUE LA MUNICION ES DEL TIPO ADECUADO. VERIFIQUE EL FULMINANTE POR MARCAS DE PERCUSION PARA DETERMINAR SI EXISTIO PERCUSION O SI ESTA NO FUE SUFICIENTEMENTE FIRME.
- NUNCA INTENTE DISPARAR UNA MUNICION DEFECTUOSA POR SEGUNDA VEZ. MANTENGA LA SEPARADA DE OTRAS MUNICIONES.
- NUNCA DISPARE UN ARMA SI REPETIDAMENTE FALLA Y HAGALA EXAMINAR POR UN ARMERO CALIFICADO.

PRECAUCION: ESTANDO DESARMADA EL ARMA, SIEMPRE VERIFIQUE EL ANIMA DEL CAÑÓN POR OBSTRUCCIONES. VERIFIQUE QUE ESTA UTILIZANDO MUNICION DEL TIPO APROPIADO.

SACANDO EL CARGADOR

“LIMPIAR” EL ARMA PARA QUE ESTE SIN MUNICIONES EN SU INTERIOR REQUIERE DE DOS PASOS BASICOS. REMOVER EL CARGADOR Y DESCARGAR LA RECAMARA.

PRECAUCION: HASTA QUE SE TIRE LA CORREDERA ATRAS Y SE VERIFIQUE QUE NO HAY BALAS EN LA RECAMARA, EL ARMA SIGUE CARGADA Y EN CONDCIONES DE DISPARAR. MANTENGA EL CAÑÓN DEL ARMA SIN APUNTAR A NADIE Y APUNTANDO A UN LUGAR SEGURO. EL DEDO INDICE DEBE ESTAR FUERA DEL DISPARADOR Y DEL GUARDAMONTE.

1.- ASEGURESE DE QUE EL SEGURO DE PULGAR ESTA ASEGURADO.

2.- SUJETE EL ARMA CON UNA MANO Y POSICIONE LA OTRA DEBAJO DE LA CACHA PARA AGARRAR EL CARGADOR AL SALIR.

3.- APRIETE EL RETEN DEL CARGADOR Y EL CARGADOR SALDRA FUERA DE LA CACHA.

“LIMPIANDO” EL ARMA DE MUNICIONES

PRECAUCION: MANTENGA EL CAÑÓN DEL ARMA SIN APUNTAR A NADIE Y APUNTANDO A UN LUGAR SEGURO. EL SEGURO DE PULGAR DEBE ESTAR EN POSICION DE FUEGO Y EL ARMA EN CONDICIONES DE DISPARAR. EL DEDO INDICE DEBE ESTAR FUERA DEL DISPARADOR Y DEL GUARDAMONTE HASTA QUE SE ASEGURE DE QUE EL CARGADOR ESTA FUERA DEL ARMA Y NO HAY BALA EN LA RECAMARA.

1.- MANTENIENDO EL CAÑÓN APUNTANDO EN DIRECCION SEGURA, LIBERE Y RETIRE EL CARGADOR. LLEVE LA CORREDERA HACIA ATRÁS Y SUBA EL RETEN DE LA CORREDERA PARA MANTENER LA RECAMARA ABIERTA. DE HABER UNA BALA EN LA RECAMARA DEBIO SER EYECTADA AL LLEVAR LA CORREDERA HACIA ATRÁS.

2.- INSPECCIONE LA RECAMARA, SI HUBIERA UNA BALA RETIRELA CUIDADOSAMENTE Y PONGALA EN UN CONTENEDOR ADECUADO.

3.- BAJE EL RETEN DE LA CORREDERA Y LLEVE LENTAMENTE LA CORREDERA HACIA ADELANTE SOLO DESPUES DE CONFIRMAR QUE EL CARGADOR NO ESTA PUESTO Y LA RECAMARA ESTA VACIA.

4.- MANTENIENDO EL CAÑÓN APUNTANDO EN DIRECCION SEGURA, PRESIONE EL DISPARADOR PARA LIBERAR EL MARTILLO.

5.- SI USTED HA TERMINADO SU PRACTICA DE TIRO, HA CONFIRMADO QUE EL CARGADOR NO ESTA PUESTO Y LA RECAMARA ESTA VACIA, RETIRE LA MUNICION REMANENTE DEL CARGADOR.

6.- ALMACENE EL ARMA, LOS CARGADORES Y LA MUNICION EN CONTENEDORES APROPIADOS.

PRECAUCION: HASTA QUE EL CARGADOR SEA RETIRADO Y LA RECAMARA ESTE VACIA EL ARMA SIGUE CARGADA Y CAPAZ DE DISPARAR UNA BALA. MANTENGA EL CAÑÓN APUNTANDO EN DIRECCION SEGURA. MANTENGA SU DEDO FUERA DEL DISPARADOR Y DEL GUARDAMONTE.

PORTE Y TRANSPORTE

PRECAUCION: PORTE SOLO ARMAS DESCARGADAS CUANDO VIAJA ENTRE DESTINOS.

ANTES DE PORTAR O TRANSPORTAR CUALQUIER ARMA

- SIEMPRE REMUEVA EL CARGADOR Y VERIFIQUE QUE LA RECAMARA ESTE VACIA ANTES DE PORTAR O TRANSPORTAR.
- NUNCA PORTE UN ARMA CON EL MARTILLO PREPARADO (ATRÁS) O A MEDIO CAMINO. MANTENGA EL MARTILLO SIN PREPARAR (ADELANTE) Y SIN BALA EN LA RECAMARA HASTA QUE ESTE LISTO PARA DISPARAR.
- SIEMPRE LLEVE EL ARMA EN UNA CAJA O FUNDA DISEÑADA PARA SU TIPO DE ARMA HASTA QUE ESTE LISTO PARA DISPARAR.
- NUNCA PORTE UN ARMA CON SU DEDO EN EL DISPARADOR O EN EL GUARDAMONTE.
- NUNCA TOME EL ARMA POR EL CAÑÓN.
- SIEMPRE MANTENGA EL CAÑÓN APUNTANDO EN UNA DIRECCION SEGURA CUANDO LA LLEVE O ESTE LISTO PARA DISPARAR. MANTENGASE ALERTA TODO EL TIEMPO. TENGA PRESENTE COMO USTED PUEDE PREVENIR UN ACCIDENTE ANTE UNA CAIDA MANTENIENDO EL CAÑÓN SIN APUNTAR A NADIE NI NADA QUE PUDIERA PONERSE EN RIESGO.
- EVITE DEJAR CAER SU ARMA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

PRECAUCION: NUNCA PORTE UN ARMA CON BALA EN LA RECAMARA CUANDO ESCALE UN ARBOL, SALTE UNA REJA, SALTE SOBRE UN OBSTACULO, O ATRAVIECE UNA ZONA EN QUE ES POSIBLE QUE SE TROPIECE O CAIGA.

ALMACENAMIENTO

PRECAUCION: NUNCA DEJE SU ARMA DESATENDIDA HASTA QUE LA HAYA DESCARGADO Y ASEGURE SU ARMA DE MANEJOS Y USO NO AUTORIZADOS.

ANTES DE ALMACENAR O DEJAR EL ARMA DESATENDIDA

- REMUEVA EL CARGADOR Y VERIFIQUE QUE NO HAYA BALA EN LA RECAMARA. NOTA: EN TODA ARMA SEMI AUTOMATICA SE DEBE SACAR PRIMERO EL CARGADOR ANTES DE VERIFICAR QUE NO HAY BALA EN LA RECAMARA PARA EVITAR QUE VUELVA A ENTRAR UNA NUEVA MUNICION EN ELLA.
- REMUEVA TODA MUNICION NO DISPARADA DEL ARMA, DEL CARGADOR, DE SU ROPA, Y DE LA ZONA DE TIRO. PONGA LA MUNICION NO DISPARADA EN UN CONTENEDOR SEGURO Y EN UN LUGAR SEPARADO DEL ARMA.
- PONGA EL ARMA DESCARGADA EN UN LUGAR DE ALMACENAMIENTO ADECUADO, CAJA O FUNDA.
- MANTENGA ESTA Y TODAS LAS ARMAS ASEGURADAS BAJO LLAVE, FUERA DE VISTA, FUERA DE ALCANCE DE CUALQUIER USO NO AUTORIZADO.
- SIEMPRE MANTENGASE ALERTA DEL RIEGO DE LAS ARMAS INCLUSO ALMACENADAS.
- VERIFIQUE EL ALMACENAMIENTO DE LAS ARMAS FRECUENTEMENTE PARA ASEGURARSE DE QUE LA UBICACION ESTA ASEGURADA Y NO HA SIDO VIOLADA EN NINGUNA MANERA.

PRECAUCION: ALMACENE ARMAS Y MUNICIONES POR SEPARADO, BAJO LLAVE, FUERA DE VISTA Y DEL ALCANCE DE NIÑOS, MENORES Y ADOLESCENTES.

MANTENIMIENTO DEL ARMA: DESARME

PRECAUCION: SIEMPRE REMUEVA EL CARGADOR Y CUALQUIER BALA DE LA RECAMARA ANTES DE DESARMAR. SIEMPRE UTILICE PROTECCION DE OJOS MIENTRAS DESARMA O REARMA.

PREPARACION GENERAL

- SELECCIONE UNA SUPERFICIE ESTABLE, LIMPIA Y CONFORTABLE PARA DESARMAR EL ARMA. PERMITA SUFICIENTE ESPACIO PARA IR DEJANDO LAS PIEZAS DESMONTADAS SIN INTERFERIR EL PROCESO DE DESARMADO. PARA NO DAÑAR EL ARMA REALICE EL DESARME SOBRE UN PAÑO LIMPIO Y SIN PELUSAS.
- LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE DESARME ANTES DE INTENTARLO.
- EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE DESARME REQUIERE DE DESTREZA MANUAL Y HERRAMIENTAS ESPECIFICAS. SOLICITE AYUDA A UN ARMERO CALIFICADO SI TIENE DUDAS SOBRE SU HABILIDAD DE REALIZAR UD. SOLO EL DESARME.
- SI EXPERIMENTA DIFICULTADES SIGUIENDO EL MANUAL HAY TUTORIALES DISPONIBLES EN WWW.YOUTUBE.COM/STIINTERNATIONAL .
- CONTACTE A STI INTERNACIONAL PARA MAS ACLARACIONES O SI ALGUNA PIEZA MOSTRADA ES DE APARIENCIA DIFERENTE A LA DE SU ARMA.
- LOS MISMOS PROCEDIMIENTOS DE DESARME SE APLICAN A MODELOS 1911 Y 2011.

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

SU ARMA STI TIENE UN ENSAMBLADO DE PRECISION. UTILICE UNICAMENTE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE ALTA CALIDAD AL TRABAJAR EN ELLA.

PROTECCION VISUAL

LLAVE HEXAGONAL DE 5/32 "

BOTADORES 1/8"


PAÑO SIN PELUSAS

ESCOBILLA DE ASEO

MANTENIMIENTO DEL ARMA: DESARME

REMOVIENDO LA CORREDERA

1.- TOMANDO EL ARMA POR LA ENPUÑADURA CON UNA MANO, MUEVA HACIA ATRAS EL CARRO Y LLEVELO LENTAMENTE HACIA ADELANTE HASTA HACER QUE LA MARCA DE DESARME (LA SEGUNDA MUESCA DESDE LA BOCA DEL CAÑON PARA ATRÁS) SE ALINIE CON LA PARTE DE ATRAS DEL RETEN DE LA CORREDERA UBICADO AL LADO IZQUIERDO DEL ARMA.



2.- MIENTRAS MANTIENE ALINEADOS LA MUESCA CON LA PARTE POSTERIOR DEL RETEN, HAGA PRESION EN LA EXTENSION DEL RETEN DE LA CORREDERA DESDE EL LADO DERECHO DEL ARMA.



DATO: MANTENGA EL ARMA Y EL CARRO TOMADOS DE MANERA FIRME. SOLO LIBERE LA PRESION UNA VEZ QUE EL RETEN DE LA CORREDERA HAYA SIDO REMOVIDO. EL RETEN DE LA CORREDERA DEBE ESTAR ABAJO PARA PODER SER REMOVIDO.

MANTENIMIENTO DEL ARMA: DESARME

REMOVIENDO LA CORREDERA

1.-REMUEVA LA CORREDERA DEL ARMA MIENTRAS MANTIENE UN AGARRE FIRME DE LA EMPUÑADURA.



PRECAUCION: USE PROTECCION VISUAL. EL PROXIMO PASO PUEDE REQUERIR REMOVER UN RESORTE BAJO COMPRESION.

2.- CON LA MANO QUE RETIRA LA CORREDERA POSICIONE LOS DEDOS SOBRE EL RESORTE PARA EVITAR QUE ESTE SALTE. EL RESORTE SERA VISIBLE EN LA PARTE INFERIOR DE LA CORREDERA A MEDIDA QUE SALE DEL CUERPO DEL ARMA. DEJE EL CUERPO A UN LADO CUANDO HAYA RETIRADO LA CORREDERA.

REMOVIENDO EL RESORTE Y EJE RECUPERADOR DE LA CORREDERA

1.- PONGA LA CORREDERA SOBRE LA MESA DE CABEZA CON EL RESORTE HACIA ARRIBA. COMPRIMA EL RESORTE RECUPERADOR Y UNA VEZ QUE SE ASOME EL SEGURO DEL EJE PRESIONELO HACIA ABAJO PARA QUE TRABE EL MECANISMO Y PUEDA RETIRAR EL CAÑON. PARA ARMAR REPITA EL PROCESO EN REVERSA.

MANTENIMIENTO DEL ARMA: CUIDADO GENERAL

LAS ARMAS STI 1911 Y 2011 DEBEN ESTAR LIMPIAS Y LUBRICADAS PARA FUNCIONAR DE MANERA ADECUADA, CONFIABLE, OPTIMA Y CON PRECISION.

UNA ADECUADA MANTENCION PERMITE UNA OPERACION SUAVE, MENOR DESGASTE Y PREVENIR MAL FUNCIONAMIENTOS.

LAS ARMAS STI REQUIEREN ASEO Y LUBRICACION TODA VEZ QUE EXISTEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1.- ANTES DE DISPARAR POR PRIMERA VEZ SU ARMA NUEVA.
- 2.- LUEGO DE SER DESARMADA. EL DESARME RETIRA LUBRICACION. UTILICE LUBRICANTES DE ALTA CALIDAD PARA ARMAS SEMI AUTOMATICAS. STI NO RECOMIENDA UTILIZAR GRASA.
- 3.- DESPUES DE DISPARAR EL ARMA. LIMPIE Y LUBRIQUE PARA PREVENIR CORROSION Y REDUCIR LA FRICCION PRODUCTO DE LA ACUMULACION DE RESIDUOS DE POLVORA ACUMULADOS DURANTE LA PRACTICA DE TIRO EN LAS PARTES MOVILES. UTILICE LUBRICANTES DE ALTA CALIDAD PARA ARMAS SEMI AUTOMATICAS. NO UTILICE GRASA.
- 4.- DESPUES Y ANTES DE ALMACENAR EL ARMA POR MAS DE UN MES. ARMAS ALMACENADAS POR LARGO TIEMPO ACUMULAN POLVO, MUGRE U OXIDO PRODUCTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.
- 5.- SI EL ARMA SE ENSUCIA O MOJA. HUMEDAD EXCESIVA Y SUCIEDAD PUEDEN PROVOCAR OBSTRUCCIONES LO QUE ES UNA CONDICION DE TIRO INSEGURA.
- 6.- CUANDO SE PROTA DIARIAMENTE.

PRECAUCION: SIEMPRE DESCARGUE EL ARMA ANTES DE LIMPIARLA. ASEGURESE DE REMOVER EL CARGADOR Y CUALQUIER BALA EN LA RECAMARA. PARA DESCARGARLA DEBE REMOVER PRIMERO RETIRAR EL CARGADOR PARA EVITAR QUE UNA MUNICION REINGRESE EN LA RECAMARA.

MANTENIMIENTO DEL ARMA:

- 1.- LIMPIE LA CORREDERA UTILIZANDO UNA ESCOBILLA DE NYLON Y LIMPIADOR SOLVENTE. RESTRIEGUE CUALQUIER RESIDUO DE POLVORA ESPECIALMENTE EN LOS RIELES DE LA CORREDERA. LIMPIE CON UN PAÑO QUE NO DEJE PELUSA. INSPECCIONE EL CARRO POR TRIZADURAS, GRIETAS O DESGASTE INUSUAL.
- 2.- LIMPIE EL CUERPO UTILIZANDO UNA ESCOBILLA DE NYLON Y LIMPIADOR SOLVENTE. RESTRIEGUE CUALQUIER RESIDUO DE POLVORA ESPECIALMENTE EN LOS RIELES DEL CUERPO. LIMPIE CON UN PAÑO QUE NO DEJE PELUSA. INSPECCIONE EL CARRO POR TRIZADURAS, GRIETAS O DESGASTE INUSUAL.
- 3.- APLIQUE SOLVENTE A UNA ALMOHADILLA DE ALGODON Y ATELA A LA BAQUETA DE LIMPIEZA. PASE VARIAS VECES DENTRO DEL CAÑON CON LA BAQUETA SATURADA EN SOLVENTE PARA SOLTAR LOS RESIDUOS DE POLVORA. PERMITA QUE EL CAÑON SE EMPAPE POR UNOS MOMENTOS. LUEGO UTILICE LA ESCOBILLA SATURADA EN SOLVENTE EN LA BAQUETA Y PASE VARIAS VECES DENTRO DEL CAÑON. INSPECCIONE EL ALMA DEL CAÑON POR RESIDUOS Y REPITA DE SER NECESARIO. VUELVA A APLICAR LAS ALMOHADILLAS HASTA QUE SALGAN LIMPIAS. LUEGO SEQUE EL ALMA DEL CAÑON Y APLIQUE LUBRICANTE DE ALTA CALIDAD.
- 4.- LIMPIE TODOS LOS RESORTES, PINS, Y LOS OTROS COMPONENTES CON SOLVENTE. LIMPIE CON UN PAÑO QUE NO DEJE PELUSA. INSPECCIONE POR TRIZADURAS O DESGASTE INUSUAL.
- 5.- APLIQUE UNA PEQUEÑA CAPA DE LUBRICANTE DE ALTA CALIDAD A TODAS LAS PIEZAS MOVILES Y ENSAMBLE EL ARMA. PARA EVITAR CORROSION APLIQUE UNA PEQUEÑA CAPA DE LUBRICANTE DE ALTA CALIDAD A TODAS LAS PIEZAS EXTERNAS METALICAS.

NOTA: SI CUALQUIER PARTE MUESTRA SIGNOS DE DAÑO O DESGASTE INUSUAL DEJE DE UTILIZAR EL ARMA DE INMEDIATO Y CONTACTE UN ARMERO CALIFICADO O STI INTERNATIONAL PARA ASISTENCIA.

DESPIECE TIPICO DE ARMAS STI 1911 / 2011

- 1) ALZA DE MIRA
- 2) CARRO O CORREDERA
- 3) SEAR
- 4) MARTILLO
- 5) PUNTAL DEL MARTILLO
- 6) PUNTAL DEL PIN
- 7) SEGURO DE EMPUÑADURA
- 8) DESCONECTOR
- 9) PIN DEL EMBOLO DEL TUBO DEL RETEN DE CORREDERA
- 10) EMBOLO DEL RESORTE DEL TUBO
- 11) PIN DEL EMBOLO DE SEGURIDAD DEL RESORTE DEL TUBO
- 12) ENSAMBLAJE DEL EMBOLO DEL TUBO
- 13) PIN DEL MARTILLO
- 14) PIN DEL SEAR
- 15) PIN DE LA TAPA DEL RESORTE PPAL
- 16) PIN DEL ALOJAMIENTO DEL RESORTE PPAL
- 17) ALOJAMIENTO DEL RESORTE PPAL
- 18) TAPA DEL RESORTE PPAL
- 19) RESORTE PRINCIPAL
- 20) MSH RETENEDOR DE PIN
- 21) CUERPO
- 22) PUNTO DE MIRA
- 23) CAÑÓN
- 24) ENLACE DEL CAÑÓN
- 25) RESORTE RECUPERADOR
- 26) TAPA DEL EJE RECUPERADOR
- 27) EJE RECUPERADOR
- 28) SEGURO DE PULGAR DERECHO
- 29) SEGURO DE PULGAR IZQUIERDO
- 30) RETEN DE LA CORREDERA
- 31) RESORTE DEL SEAR

- 1) Rear Sight (STI adjustable shown)
- 2) Slide
- 3) Sear
- 4) Hammer
- 5) Hammer Strut
- 6) Strut Pin
- 7) Grip Safety
- 8) Disconnecter
- 9) Slide Stop Plunger Tube Pin
- 10) Plunger Tube Spring
- 11) Safety Plunger Tube Pin
- 12) Plunger Tube Assembly
- 13) Hammer Pin
- 14) Sear Pin
- 15) Mainspring Cap Pin
- 16) Mainspring Housing Pin
- 17) Mainspring Housing
- 18) Mainspring Cap
- 19) Mainspring
- 20) MSH Pin Retainer
- 21) Frame Unit*
- 22) Front Sight ('Dove Tail')
- 23) Barrel
- 24) Barrel Link & Link Pin
- 25) Recoil Spring
- 26) Guide Rod Spring Cap
- 27) Guide Rod
- 28) Thumb safety (Right)
- 29) Thumb Safety (Left)
- 30) Slide Stop
- 31) Sear Spring

